



Instructions pour pose et entretien

Conditions générales

La stabilité et la résistance à l'usure d'un parquet en bois dépendent de l'entretien régulier et correct. Ce dernier prolonge la durée de vie de votre parquet de manière conséquente ! Avant la pose, le parquet doit s'acclimater env. 24 heures (dans l'emballage d'origine). Les paquets ne seront ouverts qu'au moment de la pose. Pour la pose avec rainure et languette utilisez une cale de frappe en faisant attention de ne pas abîmer le pli d'extérieur. Pour éviter les rayures il faut utiliser des talons en feutrine sous les pieds de chaise et de table et des supports adéquats (tapis en poly carbonate) pour les meubles à roulettes et sous les pneus dans les garages automobiles. Éviter le contact direct entre les métaux et le parquet, car des réactions chimiques risquent de se produire. La saleté et le sable agissent comme du papier de verre, il faut donc prévoir des paillasons dans l'entrée. Éviter l'humidité stagnante (risque de gonflement et de taches). Effectuer les opérations d'entretien et de nettoyage sous forme de brumisation et sans trop humidifier le sol. Ne pas verser la solution de nettoyage directement sur le parquet. Éliminer immédiatement les taches (par exemple des boissons). Veuillez n'utiliser aucun tissu microfibrés et ne posez pas de tapis dans les premières semaines. Attention également en cas de tapis antidérapants, car leur teneur en plastifiants peut causer des réactions chimiques et des accumulations de chaleur pour les sols chauffants. Veuillez faire attention à l'humidité dans les pièces (40 – 60 %) - voir Admonter diagramme de bien-être sous <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>. Le parquet doit être le dernier travail à effectuer sur un chantier (après la peinture, le carrelage etc). Si cela n'est pas possible nous recommandons d'appliquer Admonter Floorliner pour éviter des endommagements et des salissures. Après la pose et le nettoyage, un entretien, avec l'huile d'entretien ou l'huile objet, peut-être nécessaire. Dans tous les cas ce travail doit être fait à la fin du chantier. Ensuite ne pas recouvrir le parquet pendant minimum 24h. Ensuite il faut enlever pendant la nuit le Floorliner pour garantir un séchage rapide et conforme aux réglés.

Décolorations

Les produits naturels voient leurs teintes évoluer selon l'intensité du rayonnement du soleil. Le bois clair va se foncer et le bois foncé va s'éclaircir. Un phénomène typique pour le bois dans les premiers 3 – 6 mois après la pose. Selon la finition, l'entretien initial et le nettoyage régulier, qui sont obligatoires, sont une protection additionnelle contre la décoloration et les taches. Les décolorations et les évolutions de bois ne peuvent pas être évitées. Les salissures sont à retirer avec précaution, il faut éviter de frotter le parquet !

Chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adapte idéalement au chauffage au sol (seule exception : hêtre). Il ne faut pas dépasser une température de surface de 29° Celsius aussi bien en cas de système de chauffage à l'eau chaude que de chauffage électrique. La mise en place d'un indicateur de chaleur est impérativement nécessaire !

Attention: Les objets occupant une grande surface (étagères, lits Futons, etc.) posés sur une partie du sol chauffée électriquement entraînent une retenue de chaleur qui ne peut pas s'échapper, ce qui provoque irrémédiablement un échauffement. La chape est à chauffer avant la pose selon le protocole de chauffage.

Veuillez trouver dans notre fiche d'information « Admonter FLOORs sur chauffage au sol » <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>. Plusieurs informations concernant la pose sur chauffage au sol sous.

Nez de marche

Pour une protection supplémentaire de vos escaliers, nous vous recommandons l'utilisation de bandes antidérapantes. Votre revendeur spécialisé peut vous conseiller.

INSTALLATION

Préparation



La condition pour une pose professionnelle est un support parfait (plat, sec, propre, sans fentes,) selon norme applicable (DIN18356). Pour des sols, qui ne sont pas juste selon norme DIN 18202 avec des systèmes lock-it il faut prendre en compte des exigences élevées (il faut prévoir un lissage. Il faut vérifier l'humidité maximale de l'enduit (par exemple chape

en ciment 1,8 CM%, chape anhydrite 0,3 CM% etc.) (les valeurs dépendent du type d'enduit). Des joints de dilatation du support sont à respecter et à assumer (joints de chape et de bâtiments).

Selon la géométrie de la pièce, des joints additionnels peuvent être nécessaires. Vérifiez la largeur de pièce avant la pose.

Si la largeur de la dernière rangée fait moins de 4 cm, il faut couper la première rangée.



Avant la pose, il est donc particulièrement important de trier les lames selon leur couleur. Ensuite, on peut modifier l'aspect global de la pièce en fonction du type de pose. Si les lames sont posées selon le fil, elles donnent au parquet un caractère homogène. Si les lames claires et foncées sont délibérément alternées, on obtient un aspect plus rustique. C'est ainsi que les mêmes lames

peuvent avoir un aspect totalement différent dans la même pièce en fonction de la pose. En même temps il faut aussi vérifier la qualité des lames. Avant la pose d'un escalier, il faut aussi trier les lames qui correspondent au couleur des nez de marche.



Seulement pour la pose „flottante“

Poser l'Admonter Sous-sol Naturel avec la nervure vers le bas, faire des raccords serrés en évitant un recouvrement. Obturer ensuite les raccords avec la bande autocollante Admonter. Il est recommandé de surélever l'Admonter Sous-sol naturel le long des murs pour éviter la pénétration d'humidité par les murs. L'Admonter sous-sol est compatible avec tout chauffage au sol, empêche la formation de moisissures, n'absorbe pas l'humidité et sert en même temps d'isolation aux bruits d'impact. Si nécessaire il faut utiliser une barrière vapeur.



Système de pose „flottante“

Pose rainure et languette: 3-plis classic, 3-plis xxlong
Lock-it: 3-plis small, 3-plis classic

POSE RAINURE ET LANGUETTE



Admonter recommande le kit de pose pour rainure et languette. La rainure de la première lame est dirigée vers la cloison et doit être alignée parallèlement à la cloison. Il faut respecter la distance de la cloison avec des cales (selon la dimension de la chambre – 10 – 15 mm), pour que le parquet puisse s'étendre sur toute la surface. Appliquer la colle en la distribuant régulièrement dans les

rainures pratiquées sur le bout et le bord longitudinal de la lame. Assembler les lames en les tapotant d'abord sur les bouts et ensuite sur les bords longitudinaux à l'aide d'une pièce de bois. Il faut éviter d'abîmer le pli d'extérieur lors de l'opération. Nettoyer tout de suite les traces de colle avec un chiffon ou une éponge légèrement humide. Enlever les cales après la finition des travaux d'installations.

POSE LOCK-IT (3-PLIS SMALL)



Dirigez la languette de la première lame vers le mur et commencez de gauche à droite. Il est conseillé de laisser un joint de 10 mm à 15 mm (selon la taille de la pièce) entre la lame et le mur à l'aide de cales, pour que le parquet puisse s'élargir. Posez la deuxième lame de la première rangée dans la rainure du côté frontal de la première lame. Veillez au bon alignement ! Pour fixer la

connexion entre les côtés frontal des lames de la première rangée appliquer un peu de colle sur la rainure de la lame précédente et insérer ce raccord jusqu'au durcissement. La chute de la lame coupée peut chaque fois être utilisé pour commencer la prochaine rangée à condition que le morceau ait une longueur d'au moins 30 cm. À partir de la deuxième lame placez les lames toujours en angle de env. 30° par rapport à la rainure de la rangée précédente et posez-la doucement vers le bas. Veillez qu'il y ait un décalage entre les raccords en bouts de min. 30 cm par rapport à la rangée précédente. Veillez à toujours faire un emboîtement correct et complet !

Continuez la pose de la pièce de la même manière. Fixez la dernière rangée comme la première avec de la colle au bout de chaque lame et si nécessaire emboîtez-la pendant le durcissement de la colle.

ATTENTION: Sur chauffage au sol un collage sur toute la surface avec Admonter colle élastique est recommandé !

POSE LOCK-IT (3-PLIS CLASSIC)

Dirigez la languette de la première lame vers le mur et commencez de gauche à droite. Il est conseillé de laisser un joint de 10mm à 15mm (selon la taille de la pièce) entre la lame et le mur à l'aide de cales, pour que le parquet puisse s'élargir. Posez la deuxième lame de la première rangée dans la rainure du côté frontal de la première lame. Veillez au bon alignement ! Le morceau de lame coupée peut à chaque fois être utilisé pour commencer la prochaine rangée à condition que le morceau ait une longueur d'au moins 30 cm. À partir de la deuxième lame placez les lames toujours en angle de env. 30° par rapport à la rainure de la rangée précédente et posez-la doucement vers le bas. Veillez qu'il y ait un décalage entre les raccords en bouts de min. 50 cm par rapport à la rangée précédente.



Veillez à ce que les lames soient correctement imbriquées !

Par la connexion en largeur des deux lames, la languette artificielle noire de la rangée précédente est verrouillée par la rangée suivante. Pour deverrouiller utilisez une clé spéciale (disponible chez votre revendeur).

Veillez ainsi avant la pose des lames à la position correcte de la languette artificielle (environ 0,5mm à l'extérieur des lames) Continuez la pose du parquet de la même manière.

Si le verrou de la dernière lame n'est pas possible, nous recommandons de fixer la connexion avec de la colle et procéder à l'emboîtement pendant le durcissement.

Pose „collée“

Pose rainure et languette: 2-plis small, 3-plis classic, 3-plis xxlong

Pose lock-it: 2-plis classic, 3-plis classic, 3-plis small

L'avantage d'un collage sur toute la surface est que les bruits d'impacts sont réduits et l'efficacité du chauffage au sol est meilleure. Pour la colle il faut utiliser une colle élastique, nous recommandons notre Admonter colle élastique.

Pour Admonter FLOORs en 3plis un collage en H est imposé par l'usine. Sur les autres systèmes pas de collage additionnel est nécessaire.



Vous trouvez dans chaque Admonter colle élastique une crémaillère adaptée pour la spatule.

POSE RAINURE & LANGUETTE

La rainure de la première lame est dirigée vers la cloison et doit être alignée parallèlement à la celle-ci. (Avec 2Bond twin on peut poser en batons rompus).

POSE LOCK-IT

Veillez faire attention à la position correcte de la rainure. Dirigez la rainure de la première lame vers le mur et commencez de gauche à droite. Faites attention que la 1er rangé est toute à fait droit, un bon alignement est obligatoire. Il est conseillé de laisser un joint de 10 – 15 mm (selon la taille de la pièce) entre la lame et le mur à l'aide de cales, pour que le parquet puisse travailler. Nous recommandons de marquer les deux prochaines rangées avec un cordeau ou une ficelle colorée. Il faut appliquer la colle précisément. Ensuite tapoter avec une cale sur la tête de lame et après sur la longueur. Attention la cale ne doit pas toucher la colle ! Ne tapez pas contre le parement afin d'éviter des dommages.

Le reste de la lame peut être utilisé dans la prochaine rangée, si la longueur est de 30 cm au minimum et qu'il y a une différence entre les rangées de 50 cm. (2plis small et 3plis small 30 cm). Complétez le reste de la chambre.

Enlever les cales après la fin des travaux d'installations. Pour éviter des fentes pendant la période de chauffage, veuillez respecter les exigences atmosphériques. Veuillez trouver des informations générales dans notre mode d'emploi pour « la pose flottant ».

Seulement pour 2plis lock-it, classic

La 1ère lame doit être positionné avec les rainures coté murs. La 2ième se place dans l'alignement exact et ensuite, par une légère pression, on verrouille la lame. Le verrouillage s'effectue avec la languette plastique noire. Un léger « click » doit se faire entendre.

A partir de la 2ième rangé les lames s'emboîtent avec un angle de 30 °. Descendre la lame, le bruit de la languette doit se faire entendre, et passer à la lame suivante.



Nettoyage et entretien

Condition de base

Avant toute activité d'entretien il faut libérer le parquet de la poussière et des saletés en le balayant ou en passant l'aspirateur. En cas de salissures en surface, il faut nettoyer le parquet avec Clean and Care. Bien secouer le bouteille avant l'usage et lessiver le parquet dans le sens de fibres avec une serpillière légèrement humide (Mélange : env. 100ml de Clean & Care pour 5 l d'eau chaude). En cas de fortes salissures, nous recommandons un lessivage avec 2 seaux : 1 seau avec le Clean & Care dilué et 1 seau d'eau claire. Le seau d'eau claire permet de recueillir les salissures de la serpillière avant d'être replongée dans le seau de produit d'entretien. Bien laisser sécher le parquet avant d'autres activités d'entretien.

Nettoyage initial et entretien régulier (Huilage de fin de chantier):



Finition huilée naturelle (nécessaire):

Bien secouer l'huile d'entretien (disponible en blanc/neutre/marron/gris – Vous trouverez l'huile d'entretien adapté à votre parquet sous <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>). Votre revendeur peut également vous renseigner. et l'appliquer de façon homogène en utilisant un flacon usuel. Répartissez l'huile régulièrement avec une éponge ou un chiffon doux. (1 litre suffit pour environ 70-100 m²). La quantité peut varier à cause du comportement d'absorption différent du matériau naturel bois et il faut toujours vérifier la bonne imprégnation. Faites pénétrer à la main l'huile d'entretien en utilisant le feutre blanc dans le sens de fibres. Alternativement, on peut aussi utiliser une cireuse pour traiter les grandes surfaces.

Poursuivre jusqu'à pénétration complète de l'huile. Eviter impérativement les salissures et les surfaces non traitées afin d'éviter des différences de brillance visible après séchage. Laisser sécher le parquet 24 heures environ en évitant toute humidité. Le séchage complet peut nécessiter env. 2-7 jours. Une aération courte et régulière combiné avec le chauffage au sol peut accélérer l'opération.

On peut marcher sur la surface pendant ce temps de séchage avec précaution notamment en recouvrant de cartons les zones de passages fréquents. Lessiver à nouveau les parquets après 8-10 jours (pas avant) avec une serpillière très légèrement humide (avec quelques buchons de Clean & Care) pour permettre à la surface de durcir complètement. Rincer à l'eau les chiffons imprégnés d'huile et les laisser sécher à l'air libre (risque d'inflammation). Selon la fréquence du passage sur les parquets huilé, il faut rénover la surface avec de l'huile de temps à autre en respectant les étapes décrites plus haut.

Pour des parquets avec fort trafic – dans un lieu public – nous recommandons l'entretien avec Admonter huile d'objet.

Finition huilée UV (recommandée): Mélanger 5 litres d'eau tiède environ à 100 ml d'Admonter Clean&Care et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant très légèrement. Bien secouer avant l'utilisation. La surface peut être lustrée après séchage (30 minutes). Pour des finitions brossées nous recommandons l'entretien initial avec l'huile d'entretien. (Voir l'entretien finition huilée naturelle).

Finition vernie (recommandée): Nettoyer le parquet après la pose avec Clean&Care (5 litres d'eau tiède à 100 ml Clean&Care). Après séchage on peut lustrer le parquet avec un chiffon doux ou un feutre blanc.

Nettoyage réguliers:



Pour toutes les finitions Admonter : Mélanger 5 litre d'eau tiède avec environ 100 ml Admonter Clean&Care (neutre ou blanc – bien secouer avant l'utilisation) et lessiver le parquet dans le sens des fibres en humectant très légèrement. Pour des finitions huilées naturelles on peut utiliser plus de Clean & Care. La quantité de Clean&Care dépend de l'encrassement. Spécialement si le parquet a

perdu son intensité de couleur et son apparence est terne, on peut utiliser jusqu'à 250 ml de Clean&Care. Pour une meilleure brillance on peut lustrer le parquet avec un feutre blanc* ou un chiffon doux.

Pour des finitions vernies nous recommandons contre les saletés incrustées ou les empreintes le nettoyage avec l'Admonter Hydrocleaner (nettoyant de base) : 5 litres d'eau avec env. 10 ml. On peut l'utiliser en alternance avec le Clean & Care ou juste avant le nettoyage avec Clean&Care – selon l'importance des salissures.

Recommandation concernant la fréquence de nettoyage : lieu privé tous les 2 - 4 semaines, lieu public tous les 1 - 2 semaines.

Remarque : Admonter Clean&Care contient à la fois des substances de nettoyage et d'entretien, mais les finitions huilées naturelles et huilées UV nécessitent quand même l'application à moyen terme d'une huile d'entretien pour une protection maximum.

Remarque: Pour le nettoyage et la maintenance dans le secteur commercial vous trouverez plus d'information sous : <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

* Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M

Rénovations et réparations doivent être réalisées uniquement par un spécialiste.

Version Avril 2014